



Instelinstructie BB3697 uitstroomechisme

Waterniveau




Grote spoeling



Kleine spoeling

MAX

Maximale kleine spoeling:
Draai oranje ring naar links



MIN

Minimale kleine spoeling :
Draai oranje ring naar rechts

